

# SILENT / TRANSACOUSTIC / DISKLAVIER



	SILENT <i>Piano</i> ™	TransAcoustic™	disklavier <b>ENSPIRE</b>
¿Cómo es la mecánica?	Real de cola o vertical		
¿Cómo es el sonido?	Acústico y digital		
¿Cómo escucho el sonido digital?	Solo con auriculares	Con o sin auriculares	Con auriculares o altavoces (se venden por separado, modelo MSP3A).
¿Puedo tocar con auriculares?	✓		
¿Tengo sonido binaural al tocar con auriculares?	✓		
¿Puedo grabarme en AUDIO y MIDI?	✓		
¿Puedo variar el volumen del sonido digital?	Sí, solo cuando tocas con auriculares.	Sí, con o sin auriculares.	Sí, con auriculares o altavoces (se venden por separado, modelo MSP3A).
¿Puedo cambiar las voces?	Sí, solo cuando tocas con auriculares.	Sí, con o sin auriculares.	Sí, solo cuando tocas con auriculares.
¿Puedo reproducir una pista de audio a través del piano?	Sí, solo la escucharás por los auriculares.	Sí, y la escucharás con o sin auriculares.	Sí, y la escucharás con auriculares o altavoces (se venden por separado, modelo MSP3A).
¿Puedo combinar el sonido acústico y el digital?	✗	✓	
¿El piano tiene altavoces?	No, por eso todas las pistas digitales se escuchan solo por auriculares.	La tabla armónica es el altavoz natural que puede reproducir sonido digital.	Se pueden añadir altavoces MSP3A.