



GAME STREAMING MIXER

ZG 01

EN Safety Guide

DE Sicherheitshandbuch

FR Guide de sécurité

ES Guía de seguridad

PT Guia de Segurança

IT Guida alla sicurezza

RU Руководство по технике безопасности

ZH-CN 安全指南

ZH-TW 安全指南

JA セーフティーガイド

**USB AUDIO INTERFACE / INTERFACE AUDIO-USB /
INTERFAZ DE AUDIO USB / USB-АУДИОИНТЕРФЕЙС /
USB音頻界面 / USB 音訊介面 / USBオーディオインターフェース**

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

日本語

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Leer detenidamente estas precauciones antes de continuar.

Asegúrese de seguir las instrucciones

Lea atentamente y respete las precauciones siguientes para evitar daños personales o a la propiedad. Después de leer detenidamente este documento, consérvelo en un lugar al que cualquier persona que utilice el producto pueda acceder en todo momento.

- Póngase en contacto con el siguiente punto de atención al cliente para realizar una inspección o reparación.
 - El comercio en el que ha adquirido el producto
 - El distribuidor de Yamaha
- Este producto está diseñado para usarse como dispositivo doméstico general. No lo utilice en ningún ámbito o actividad que requiera un alto grado de fiabilidad que pueda afectar a vidas humanas o activos valiosos.
- Tenga en cuenta que Yamaha no puede aceptar ninguna responsabilidad por las pérdidas resultantes de un uso inadecuado o de modificaciones no autorizadas del producto.



ADVERTENCIA

Estas precauciones advierten de la posibilidad de que usted y otras personas sufran lesiones graves o incluso la muerte.

Alimentación

- Utilice la tensión especificada para este producto. El uso de una tensión incorrecta puede provocar incendios, descargas eléctricas o daños en el producto.

No desmontar

- No modifique ni desmonte este producto. De lo contrario, se podría provocar un incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños en el producto.

Advertencia sobre el agua

- No utilice este producto si hay humedad o agua, por ejemplo en un cuarto de baño o en un lugar al aire libre si está lloviendo.

Si se derrama líquido en el producto, se podría provocar un incendio, descarga eléctrica o daños en el producto.

Advertencia sobre el fuego

- No manipule llamas abiertas cerca de este producto. De lo contrario, podría producirse un incendio.

Pérdida auditiva

- Si va a conectar este producto a cualquier otro dispositivo, primero apáguelos todos. De lo contrario, podría sufrir pérdida auditiva o provocar una descarga eléctrica o daños en el producto.
- Antes de conectar la alimentación del producto o utilizarlo, baje el nivel de volumen al mínimo. Antes de apagar este producto, ajuste al mínimo los niveles de volumen de este producto y de todos los dispositivos conectados. De lo contrario, podría sufrir pérdida auditiva o provocar daños en el producto.
- No utilice los auriculares a un nivel de volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado. De lo contrario, podría sufrir pérdida auditiva. Si experimenta cualquier anomalía auditiva, consulte a un médico.



ATENCIÓN

Estas precauciones advierten de la posibilidad de que usted y otras personas sufran lesiones físicas.

Instalación

- No coloque este producto en una posición inestable ni en un lugar sometido a vibraciones. De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse y provocar lesiones personales o daños en el producto.
 - No tape el área de disipación de calor de este producto al instalarlo.
 - No tape el producto con un paño o mantel.
 - No instale el producto sobre moquetas o alfombras.
 - Asegúrese de que la superficie superior mire hacia arriba. No instale el producto sobre un lateral ni bocabajo.
 - No utilice el producto en un lugar demasiado pequeño y mal ventilado.
- Una ventilación inadecuada puede producir sobrecalentamiento en el interior del producto y posibles daños, incendio o un funcionamiento defectuoso.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del producto; al menos 5 cm por encima, 1 cm en los laterales y 5 cm por detrás.

Precauciones de uso

- Antes de trasladar este producto, asegúrese de desconectar todos los cables. De lo contrario, una mano o un pie podría engancharse en los cables y el producto podría caerse o volcarse y provocar lesiones personales o daños en el producto.

Conexiones

- Si va a conectar dispositivos externos, lea antes el manual de instrucciones de cada uno de ellos y conéctelos tal y como se indica en ellos. Si no sigue las instrucciones correctamente, se pueden producir lesiones personales o daños en el producto.

Manipulación

- No realice ninguna de las acciones siguientes que aplicarían excesiva fuerza al producto.
 - Apoyar su propio peso sobre este producto
 - Colocar objetos pesados sobre este producto
 - Aplicar fuerza excesiva a los botones, interruptores o conectores de E/SDe lo contrario, podría sufrir lesiones personales o provocar daños en el producto.
- No tire de los cables conectados. De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse y provocar lesiones personales o daños en el producto.

Precauciones de uso

AVISO

Siga las precauciones que se indican a continuación para evitar fallos de funcionamiento y daños en el producto, así como para evitar la pérdida de datos.

Alimentación

- Si no va a utilizar este producto durante un periodo prolongado, desconecte el cable USB de este producto. Aunque el interruptor [⏻] (en espera/encendido) esté apagado, queda una pequeña cantidad de corriente residual en el interior de la unidad.
- Nunca enchufe o desenchufe un cable USB con las manos mojadas.

Instalación

- Según el entorno en el que utilice el producto, un teléfono, una radio o un televisor pueden generar ruido. Si esto sucede, cambie la ubicación u orientación del producto o el entorno circundante.

- No instale este producto en un lugar sometido a:
 - Luz solar directa
 - Temperaturas extremadamente altas o bajas
 - Polvo excesivo

De lo contrario, se podría provocar un fallo de funcionamiento o daños en el producto.

- No instale este producto en un lugar donde pueda formarse condensación debido a cambios rápidos y drásticos en la temperatura ambiente. El uso del producto si hay condensación presente podría provocar daños en él. Si existe alguna razón para creer que se puede haber producido condensación en este producto o en su interior, déjelo durante varias horas sin encenderlo. Puede comenzar a usar el producto cuando la condensación se haya secado por completo.

Manipulación

- No coloque objetos de vinilo, plástico o caucho sobre este producto. De lo contrario, el panel puede decolorarse o deteriorarse.
- No deje caer este producto ni lo golpee con fuerza. De lo contrario, el producto podría sufrir daños.
- No deje caer ningún objeto extraño, como un trozo de metal o papel, por ninguna de las aberturas de este producto. De lo contrario, el producto podría sufrir daños.

Mantenimiento


- Utilice un paño suave y seco para limpiar este producto. No utilice bencina, disolventes, detergentes ni paños impregnados con productos químicos para limpiar la superficie del producto. De lo contrario, la superficie puede decolorarse o deteriorarse.

■ Terminales [USB] y [5V DC]

Cuando conecte el ordenador al conector [USB], es importante tener en cuenta lo siguiente. Si no lo hace, el ordenador podría bloquearse y dañarse, o podrían perderse los datos. Si el ordenador o el mezclador se bloquean, reinicie el software de la aplicación o el sistema operativo del ordenador, o bien sitúe el interruptor [⏻] (en espera/encendido) en la posición de espera y vuelva a encenderlo.

- Asegúrese de utilizar el cable USB suministrado.
- Antes de conectar el ordenador al terminal [USB], salga de cualquier modo de ahorro de energía (suspensión, en espera, etc.) en el que se encuentre el ordenador.
- Asegúrese de cerrar todas las aplicaciones abiertas y de situar el interruptor [⏻] en la posición de espera antes de desconectar los cables de los terminales [USB] y [5V DC].
- Espere seis segundos o más cada vez que cambie el interruptor [⏻] de la posición de espera a la de encendido y viceversa.

■ Alimentación phantom

- No olvide situar este interruptor en la posición de apagado cuando no necesite la alimentación phantom.
- Es importante que tome las precauciones que se indican a continuación, para evitar el ruido y posibles daños en los dispositivos externos, así como en el mezclador, si sitúa este interruptor en la posición de encendido.
 - No olvide desactivar este interruptor si conecta un dispositivo que no admite la alimentación phantom en el conector [MIC IN].
 - Asegúrese de situar este interruptor en la posición de apagado cuando conecte o desconecte un cable en el conector [MIC IN].
 - Reduzca el volumen del mando MIC GAIN [] y MIC LEVEL (fader) al mínimo antes de activar/desactivar este interruptor.

Información importante

NOTA

En esta sección se describen las precauciones que deben respetarse durante el uso, las restricciones funcionales y la información complementaria que puede resultarle útil.

Características del producto

- Yamaha realiza continuamente mejoras y actualizaciones del software incluido en este producto. Puede descargarse la versión de software más reciente en el sitio web de Yamaha.

Placa de identificación de este producto

El número de modelo, el número de serie, los requisitos de alimentación, etc. pueden encontrarse en la placa de identificación o cerca de ella. Esta placa se encuentra en la parte inferior de la unidad. Debe anotar dicho número en el espacio proporcionado a continuación y conservar este manual como comprobante permanente de su compra para facilitar la identificación en caso de robo.

Nº de modelo

Nº de serie

(1003-M06 plate bottom es 01)

Marcas registradas

- Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- Mac es una marca comercial de Apple Inc. registrada en Estados Unidos y en otros países.
- El manual de instrucciones de este producto es el siguiente.
 - ZG01 Guía de inicio (incluida con el producto)
 - ZG01 Guía de seguridad (este documento)
 - ZG01 Manual de usuario (en formato HTML)

Contenido de este documento

- Se prohíbe la copia no autorizada de este documento en su totalidad o en parte.

Eliminación o transferencia

- Si va a transferir la propiedad de este producto, incluya este documento y los accesorios suministrados junto con el producto.
- Siga las reglas de las autoridades locales para desechar este producto y sus accesorios.

Protección del medioambiente

Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos



Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.

Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.

Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se trataran los desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los artículos.

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.

(58-M02 WEEE es 01)

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼
客户服务热线：4000517700
公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社
制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1
进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
进口商地址：上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼
原产地：马来西亚

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

ヤマハ株式会社
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

© 2022 Yamaha Corporation
Published 04/2022
2022年4月 发行
MWEM-B0

VFE8680