

P-145BT y P-143BT Guía rápida de funcionamiento

© 2025 Yamaha Corporation
Published 01/2025
II-A0

Mientras mantiene pulsado el botón [GRAND PIANO/FUNCTION], pulse una de las teclas resaltadas mostradas abajo para establecer un parámetro.

GRAND PIANO + FUNCTION

Apagado automático		Voz					Demostración de las voces					Canción predefinida					Dúo					Resonancia de apagadores					Transposición					Balance de volumen (Dual)					Audio Loop Back (bucle de audio)																			
Tempo actual	A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6																				
Valor actual del tempo	Apagado automático habilitado	Voz N.º 1	Voz N.º 2	Voz N.º 3	Voz N.º 4	Voz N.º 5	Voz N.º 6	Voz N.º 7	Voz N.º 8	Voz N.º 9	Voz N.º 10	Canción N.º 1	Canción N.º 2	Canción N.º 3	Canción N.º 4	Canción N.º 5	Canción N.º 6	Canción N.º 7	Canción N.º 8	Canción N.º 9	Canción N.º 10	Activar/desactivar modo dúo	Hall1	Room	Desactivado	Profundidad de reverberación -	Profundidad de reverberación +	Transposición -	Transposición +	Activar/desactivar metrónomo	Tecla número 1	Tecla número 2	Tecla número 3	Tecla número 4	Tecla número 5	Tecla número 6	Tecla número 7	Tecla número 8	Tecla número 9	Tecla número 0	Tempo por defecto	Compás del metrónomo -	Volumen del metrónomo -	Volumen del metrónomo +	Balance de volumen -	Balance de volumen +	-1 (Voz 2)	+1 (Voz 2)	-1 (Voz 1)	+1 (Voz 1)	Activar/desactivar Audio Loop Back (bucle de audio)	Afinación -0.2 Hz	Afinación +0.2 Hz	Canal de transmisión de MIDI -	Canal de transmisión de MIDI +	Activar/desactivar sonidos de confirmación de funcionamiento

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

Lista de voces

Núm.	P-145BT	P-143BT
1	GRAND PIANO 1 (Grand Piano 1)	GRAND PIANO 1 (Grand Piano 1)
2	GRAND PIANO 2 (Grand Piano 2)	GRAND PIANO 2 (Grand Piano 2)
3	E. PIANO 1 (Piano eléctrico 1)	E. PIANO 1 (Piano eléctrico 1)
4	E. PIANO 2 (Piano eléctrico 2)	E. PIANO 2 (Piano eléctrico 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Órgano de tubos 1)	PIPE ORGAN 1 (Órgano de tubos 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Órgano de tubos 2)	PIPE ORGAN 2 (Órgano de tubos 2)
7	HARPSICHORD (Clavicémbalo)	HARPSICHORD 1 (Clavicémbalo 1)
8	ACCORDION (Acordeón)	HARPSICHORD 2 (Clavicémbalo 2)
9	DI ZI (Dizi)	VIBRAPHONE (Vibráfono)
10	STRINGS (Instrumentos de cuerda)	STRINGS (Instrumentos de cuerda)

Lista de canciones predefinidas

Núm.	Título	Compositor
1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy

Emparejamiento Bluetooth (Audio)

Iniciar emparejamiento:

GRAND PIANO



Mantenga pulsado por más de 3 segundos